



mix. retours

	220 V
	Retour
	DI
	Tabouret Haut 75 cm
	Escalier

PATCH

In	Instrument	Micro / DI / Line	Pérf ...
1	Kick	M88	166 DBX
2	Snare	Opus 88	166 DBX
3	HH	KM 184	
4	Tom 10	Opus 88	166 DBX
5	Tom 12	Opus 88	166 DBX
6	Tom 14	Opus 88	166 DBX
7	OH L.	414	
8	OH R.	414	
9	DbfBass	DI	404 BSS
10	DbfBass	M88	404 BSS
11	Violon	DI	404 BSS
12	Violon	DI	404 BSS
13	Piano Bass	414	
14	Piano High	414	
15	Piano Med	M88	
16	CHANT	SM 87 ou TGX 80	Isa 402 Focusrite
17	Spare	SM 87 ou TGX 80	166 DBX
18	PCM 70 L	Line	
19	PCM 70 R	Line	
20	SPX 990 L	Line	
21	SPX 990 R	Line	
22	DDL	Line	
23	CD	Line	
24	CD / Order	Line / Micro	

	BACKLINE
Piano	Steinway série D ou Yamaha série S
Ampli Bass	Gallien Krueger avec cabinet 4X10
Batterie	Type Yamaha ou Tama série haut de gamme équipée en peaux blanches neuves Caisse claire bois 4 X 14

Sonorisation adaptée à la salle et délayée si nécessaire de préférence L.Acoustics, Turbo, Meyer, Nexo, pas de Electro Voice ou de marques inconnues. **Consoles** type Midas, Yamaha ou Allen & Heath (Façade dans la salle !)